

## Технический паспорт

### Характеристики

Модель	AC-D2023IR5
Матрица	1/2.8" CMOS 2.1Мп IMX 122
Разрешение	FullHD (1920x1080)
Скорость трансляции	1920x1080 при 25fps
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр Цвет: 0.03Лк (F1.4) ЧБ: 0 Лк (F1.4, ИК вкл.)
Чувствительность	
ИК-подсветка	до 50 метров
Объектив	2.8-12 мм с АРД
WDR	Да (D-WDR)
Стандарты сжатия	H.264
Битрейт	8Mbps
Питание	PoE (802.2af) / 12V DC
Максимальное потребление	0,6A
Размеры (мм)	121 x 89 x 253 (с кронштейном)
Степень защиты	IP66
Рабочая температура	-30°C ... +60°C

### Комплектация

Уличная IP-камера  
с ИК-подсветкой  
- AC-D2023IR5

1 шт.

Руководство  
пользователя

1 шт.

### Адреса сервисных центров

г. Москва,  
Ул.Хромова, 36  
+7(495) 783-72-87 (многоканальный)  
E-mail: info@dssl.ru

г. Краснодар,  
Ул.Селезенова, д. 204/2  
офис 203  
+7(861) 218-68-18  
E-mail: kdr@dssl.ru

г. Н.Новгород,  
Ул.Премудрова, д. 31а, офис 21  
+7(831) 228-64-51  
E-mail: nnov2@dssl.ru

г. Санкт-Петербург,  
Ул.Бобруйская, 5, офис 4  
+7(812) 542-39-48, 542-95-50  
E-mail: spb@dssl.ru

г. Киев,  
Ул.Глубочицкая, 44Е  
+380 (44) 591-56-83, 591-56-96  
(многоканальный)  
E-mail: ukraine@dssl.ru

Адреса других сервисных центров вы можете найти на  
сайте: [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru)

Дата \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает,  
обратитесь по месту приобретения или в сервисный центр.

## AC-D2023IR5

Уличная миниатюрная 2.1Мп IP-камера  
с вариофокальным объективом и мощной  
ИК-подсветкой



### Примечание:

Перед подключением камеры  
прочитайте данное Руководство Пользователя!

## Введение

Поздравляем вас с приобретением уличной IP-камеры с ИК-подсветкой AC-D2023IR5.

Ключевой особенностью AC-D2023IR5 является совмещение богатого функционала в компактном корпусе. Камера предназначена для уличного использования.

Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед тем как начать работу с камерой.

## Описание продукта:

IP-камера AC-D2023IR5 является уличной сетевой видеокамерой с вариофокальным объективом, с авторегулируемой диафрагмой и ИК-подсветкой дальностью до 50 метров.

Данная модель имеет 2.1Мп матрицу последнего поколения с поддержкой функции D-WDR (расширенный динамический диапазон), что позволяет получать видео с высокой детализацией получаемого изображения и использовать камеру в различных условиях съемки: как при сложном и меняющемся освещении днем, так и в полной темноте ночью. Механический ИК-фильтр обеспечивает максимальную цветопередачу, а широкий диапазон фокусных расстояний (2.8-12 мм) дает возможность подстраивать угол обзора видеокамеры под требуемую сцену.

Ключевыми особенностями IP-камеры являются:

- Широкий динамический диапазон (D-WDR);
- Вариофокальный объектив с авторегулируемой диафрагмой (АРД);
- Автоматическое переключение режима «День/Ночь»;
- Механический ИК-фильтр;
- Поддержка двух потоков;
- Питание 12В DC или PoE.

Торговая марка ActiveCam принадлежит крупной международной компании DSSL - производителю систем видеонаблюдения.

Продукция компании DSSL представлена в филиалах и дилерских центрах на всей территории РФ, странах СНГ и Европы. В каждом представительстве функционируют поддержка и консультации.

Сегодня ActiveCam - это бренд международного уровня, включающий в себя видеокамеры и оптику для аналоговых и цифровых систем видеонаблюдения, созданных на базе инновационных технологий Active. В собственной научно-технической лаборатории специалисты отслеживают, анализируют технологические новинки рынка и применяют инновационные решения в своих продуктах. Принципиальной задачей разработчиков является осуществление совместимости с решющим большинством существующего оборудования для систем видеонаблюдения.

## Подключение

Для начала работы с IP-камерой ActiveCam необходим ПК, подключенный к локальной сети, с установленной ОС Windows и браузером Internet Explorer версии 8 или выше.



1. Подключите камеру к сети.
2. При подключении камеры через коммутатор, не поддерживающий PoE, подключите к разъему питания сетевой адаптер 12В DC.

## Примечания:

Блок питания должен соответствовать требованиям:  
выходное напряжение, ток, полярности и рабочая температура.  
При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания.

Обратите внимание на температурные требования использования камеры. Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах.

Рабочая температура от -30°C до +60°C.

Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты.

Это может повредить матрицу.

Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей.

## Настройка камеры:

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. Существует три варианта настройки камеры.

1. При наличии в локальной сети DHCP-сервера настройка IP-адреса камеры осуществляется автоматически при ее первом подключении.

2. В случае, если в локальной сети нет DHCP-сервера, вы можете сменить IP-адрес камеры вручную. Для подключения к IP-камере необходимо, чтобы Ваш компьютер находился в той же подсети, что и IP-камера. При этом IP-адрес камеры, компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать.

Настройки сети IP-камеры по умолчанию:

- IP-адрес камеры: 192.168.1.188;
- Мaska подсети: 255.255.0.0;
- Шлюз: 192.168.1.1;
- HTTP-порт: 80;
- имя пользователя: admin;
- пароль: admin.

Пример настроек сети компьютера:

- IP-адрес: 192.168.1.10;
- Мaska подсети: 255.255.0.0.

После изменения настроек сети ПК запустите Internet Explorer и подключитесь к IP-камере. Для получения доступа к web-интерфейсу введите имя пользователя и пароль. Смените сетевые настройки IP-камеры. В дальнейшем вы можете изменить пароль.

3. Используя профессиональное ПО TRASSIR вы можете производить автоматическое обнаружение любого количества камер в сети, менять их сетевые настройки и управлять всеми функциональными параметрами устройств без использования веб-браузера.

К каждой приобретенной камере ActiveCam прилагается право воспользоваться одной бесплатной лицензией TRASSIR!  
Подробнее о возможностях ПО TRASSIR смотрите на сайте [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru)

Подробную инструкцию по настройке камеры смотрите в полном руководстве пользователя, которое можно скачать с нашего сайта из раздела технической документации:  
<http://www.dssl.ru/support/tech/documentation/>