













































# Управление с использованием системных контроллеров

Возможно управлять данным рекордером с помощью PS-Data-совместимого системного контроллера.

Ниже приведено описание порядка управления данным рекордером с использованием системного контроллера WV-CU650.

Для управления рекордером с использованием PS-Data-совместимого системного контроллера нужно заранее выполнить необходимые настройки. За более подробной информацией следует обращаться к системному администратору.

Управление	WJ-HD616K/WJ-HD716K	WV-CU650	Примечание
Открытие/закрытие SETUP MENU	 Нажимают 2 раза.	После вывода подменю "System Setup (301)" на экран F1 Открывают SETUP MENU F2 Закрывают SETUP MENU	При уставке WV-CU650 по умолчанию можно представить субменю «System Setup (301)» путем нажатия кнопки  с удержанной в нажатом положении кнопкой  .
Выбор позиции (пункта)			
Изменение заданного параметра	 Вращают колесо Джог-Дайал.	 При нажатии кнопки  , когда виртуальная клавиатура (для ввода знаков) отображена, удаляются знаки.	
Переходят на следующую зону курсора		 или 	
Нажатие кнопки на всплывающем меню		 или 	
Возврат к предыдущему меню			
Отображение списка записанных событий или списка поиска по VMD		 Нажимают 2 раза.	Для начала воспроизведения нажимают кнопку  .
Отображение меню для воспроизведения путем задания времени и даты			Для начала воспроизведения нажимают кнопку  .
Перемещение курсора для поиска позиции (пункта)	 Нажимают ◀ или ▶.		
Перемещение курсора (зеленого) для выбора позиции (пункта) в окне списка	 Вращают колесо Джог-Дайал.		
Изменение страницы окна списка	 Вращают кольцо перемотки.		
Закрывание окна поиска			
Функция сброса сигнализации		 	
Откладывание тревоги	 + 	 +  ALM SUSPEND	
Ручная запись			
Прекращение ручной записи	 Нажимают на 2 или более секунды.	 Нажимают на 2 или более секунды.	Действует только во время записи
Прекращение воспроизведения/ручной записи	—	 →  + 	И запись, и воспроизведение прекращаются при управлении контроллером, как показано слева.

Управление	WJ-HD616K/WJ-HD716K	WV-CU650	Примечание
Воспроизведение			
Прекращение воспроизведения			
Ускоренное воспроизведение вперед/назад	Во время воспроизведения/паузы		При нажатии кнопки  в процессе ускоренного воспроизведения вперед/назад скорость воспроизведения поддерживается.
Пауза воспроизведения			Действует только во время воспроизведения
Переход с пропуском к следующему/предыдущему кадру	Во время паузы		Действует только во время паузы.
Переход с пропуском к следующему/предыдущему воспроизводимому изображению	Во время воспроизведения		Точка, к которой совершается переход, будет различной между нормальным воспроизведением и воспроизведением с фильтрацией.
Переход с пропуском к записанному в последний раз изображению			
Выбор монитора 1			
Выбор монитора 2			
Вкл. последовательного отображения	Загорается зеленым ровным светом		Можно прекратить последовательное отображение, нажимая кнопку выбора камеры или кнопку  с удерживанием кнопки  в нажатом положении.
Выбор камеры	Кнопки выбора камеры (от 1 до 16)	Номер камеры →	
Выбор мультитекрана			О порядке последовательного отображения см. инструкцию по эксплуатации (PDF).
Электронное масштабирование	Выбирают электронное масштабирование из подменю.		Степень масштабирования меняется в следующей последовательности: 2x → 4x → 1x
Отображение меню DATA COPY			Меню DATA COPY закрывается при нажатии кнопки .
Отмена копирования		<b>Во время копирования</b> 	
Копирование на носитель информации (DVD)	Выбирают носитель информации из подменю.		
Переключение отображаемой информации			