



ACTIVECAM[®]
www.activecam.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО РАБОТЕ С ВАРИОФОКАЛЬНЫМИ ОБЪЕКТИВАМИ

Мы благодарим Вас за приобретение нашего объектива. Прежде чем приступить к работе с объективом, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство для избежания ошибок.

Для 1/3" матриц с типом крепления CS

Данный объектив предназначен для использования в камерах с 1/3" CCD-матрицами и типом крепления CS (12,5 мм).

Управление диафрагмой

Данный объектив не имеет усилителя для автоматического управления диафрагмой. Световой поток регулируется напряжением с камеры. Пожалуйста, используйте данный объектив вместе с камерами со встроенным автоматическим усилителем (АРД) или переключением «Video signal/DC».

Регулировка крепления

При установке объектив должен быть плотно вкручен в крепление камеры. Объектив закручивается против часовой стрелки, отрегулировать положение крепления довольно легко. При необходимости снять объектив необходимо повернуть его влево.

Вариофокальный объектив

Данный объектив имеет два крайних фокусных расстояния. Положения «TELE / WIDE» меняют масштабирование. В случае использования промежуточного положения Вам необходимо заново настроить фокус.

Подключение кабеля

Неправильное соединение может вызвать неисправную работу или поломку устройства. Пожалуйста, правильно соедините разъемы.

Гарантийные обязательства

Объектив – высокоточное изделие. В случае поломки свяжитесь с продавцом или магазином, где вы его приобрели. Гарантийный срок составляет 1 год.



Адреса сервисных центров

г. Москва,
Ул. Хромова, 36
+7(495) 783-72-87
E-mail: info@dssl.ru

г. Краснодар,
ул. Селезнёва, 204/2, офис 203
+7 (861) 217-10-72
E-mail: krd@dssl.ru

г. Новгород,
ул. Премудрова, 31а, оф.21
+7 (831) 228-64-51
E-mail: nnov2@dssl.ru

г. Санкт-Петербург,
Ул. Бобруйская, 5, оф 4.
+7 (812) 542-39-48, 542-95-50
E-mail: spb@dssl.ru

г. Киев,
ул. Глубочицкая, 44Е
+380 (44) 591-56-83, 591-56-96
E-mail: ukraine@dssl.ru