



## **Руководство пользователя по управлению экранным меню**

**OPTIMUS IB-755**




## Спецификация

- 1/3"SONY 960H CCD
- Разрешение 700 ТВЛ
- 3 мощных ИК диода с линзами и 14 диодов типа Piranha (до 100м)
- Класс защиты IP66



### Технические характеристики

Модель	Optimus IB-755
Чувствительный элемент	1/3"SONY 960H CCD
Разрешение	700 ТВЛ
Объектив	Вариофокальный 5~50 мм
Количество пикселей	PAL: 976(H)*582(V)
Чувствительность	0 Лк (при вкл. ИК подсветке)
Баланс белого	Авто
DNR	2D
ATR	Выкл. / Вкл.
Отношение сигнал/шум	Более 48 дБ
Электронный затвор, скорость	PAL:1/50-1/100,000 сек
Экранное меню	Управление с помощью джойстика
Режим день/ночь	Авто
ИК-подсветка	ИК-подсветка 3 мощных ИК диода с линзами и 14 диодов типа Piranha (до 100м)
Рабочая температура	От -40°C до +50°C
Питание	DC12V±10%
Потребляемая мощность	560 мА
Система видеосигнала	PAL / NTSC
Видеовыход	1 Vp-p / 75Ом
AGC	Авто
Размеры	298,2x97,3x101,3 мм
Масса	800гр
Класс защиты	IP66
Цвет	Белый


**Размеры**

## Руководство по настройке экранного меню

Для входа в главное меню нажмите центральную кнопку. Используйте кнопки “UP” (“Вверх”) и “DOWN” (“Вниз”) для выбора необходимых пунктов меню. Нажмите “LEFT” (“Влево”) либо “RIGHT” (“Вправо”) для изменения параметров. Нажмите повторно центральную кнопку для перехода в подменю выбранного пункта.


### LENS (Lens settings): Настройки объектива

Нажмите “LEFT” (“Влево”) или “RIGHT” (“Вправо”) для выбора настройки. Для перехода в подменю нажмите центральную кнопку.




### SHUTTER/AGC (Затвор/AGC): Автоматическая регулировка усиления

Нажмите “LEFT” (“Влево”) или “RIGHT” (“Вправо”) для выбора настройки. Для перехода в подменю нажмите центральную кнопку.



### WHITE BAL: Баланс белого

Нажмите “LEFT” (“Влево”) или “RIGHT” (“Вправо”) для выбора настройки. Для перехода в подменю нажмите центральную кнопку.





### PICT ADJUST: Регулировка снимка

Нажмите “LEFT” (“Влево”) или “RIGHT” (“Вправо”) для выбора настройки. Для перехода в подменю нажмите центральную кнопку.



### ATR: Адаптивная коррекция полутона

Нажмите “LEFT” (“Влево”) или “RIGHT” (“Вправо”) для выбора настройки. Для перехода в подменю нажмите центральную кнопку.



### MOTION DET: Детекция движения

Нажмите “LEFT” (“Влево”) или “RIGHT” (“Вправо”) для выбора настройки. Для перехода в подменю нажмите центральную кнопку.



### PRIVACY: Маскировка области

Нажмите “LEFT” (“Влево”) или “RIGHT” (“Вправо”) для выбора настройки. Для перехода в подменю нажмите центральную кнопку.



### DAY/NIGHT: Режим День/Ночь

Нажмите “LEFT” (“Влево”) или “RIGHT” (“Вправо”) для выбора настройки. Для перехода в подменю нажмите центральную кнопку.




### NR: Подавление шума

Нажмите “LEFT” (“Влево”) или “RIGHT” (“Вправо”) для выбора настройки. Для перехода в подменю нажмите центральную кнопку



**CAMERA ID: Идентификационный номер камеры**

Нажмите “LEFT” (“Влево”) или “RIGHT” (“Вправо”) для выбора настройки. Для перехода в подменю нажмите центральную кнопку.

**LANGUAGE: Язык**

Нажмите “LEFT” (“Влево”) или “RIGHT” (“Вправо”) для выбора языка.

