

Приведенные функции управления доступны для камеры с экранным меню и управлением через **ML-UTC-Controller ВВЕРХ**: Перемещение курсора вверх для выбора пункта меню настройки **ВНИЗ**: Перемещение курсора вниз для выбора пункта меню настройки **ВЛЕВО**: Перемещение курсора влево для выбора пункта меню настройки **ВПРАВО**: Перемещение курсора вправо для выбора пункта меню настройки
При нажатии на **МЕНЮ** отображается следующий пункт меню или осуществляется выход из меню.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

1. ИЗОБРАЖЕНИЕ
2. ДЕНЬ/НОЧЬ
3. ЗОНЫ МАСКИРОВКИ
4. ДЕТЕКЦИЯ ДВИЖЕНИЯ
5. ВИДЕОСТАНДАРТ
6. ЯЗЫК
7. СБРОС НАСТРОЕК
8. ВЕРСИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
9. СОХРАНИТЬ И ВЫЙТИ
10. ВЫХОД

1. ИЗОБРАЖЕНИЕ

3D-NR	ВКЛ./ВЫКЛ
ДИАФРАГМА	ОБЪЕКТИВ (АВТО/ВРУЧНУЮ)
ЭКСПОЗИЦИЯ	ДИАФРАГМА(ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО/АВТО)ВОЗВРАТ ЦЕНТР/ПО ЦЕНТРУ/ОБЩАЯ/ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ/ УВЕЛИЧЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ/ФРОНТАЛЬНЫЙ СВЕТ/ЗАДНЯЯ ЗАСВЕТКА/
БАЛАНС БЕЛОГО	AWB-PRO/AWB-ТЕМПОРА/AWB-AI/AWB -GW/ AWB-ССТ
ИЗОБРАЖЕНИЕ	РЕЗКОСТЬ→ КОНТРАСТНОСТЬ→ НАСЫЩЕННОСТЬ→ ВОЗВРАТ
ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ	ВКЛ./ВЫКЛ
ПЕРЕВОРОТ	ВКЛ./ВЫКЛ
ЯРКОСТЬ	0-250
ЦИФРОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ	0-5
ВОЗВРАТ	
2. ДЕНЬ/НОЧЬ	ВНЕШНЕЕ /ЦВЕТНОЙ/ ЧЕРНО-БЕЛЫЙ/ АТОМАТИЧЕСКИ
3. МАСКИРОВАНИЕ ЗОНЫ	
ЦВЕТ	МОЗАИЧНЫЙ / ЧЕРНЫЙ / СИНИЙ / ПУРПУРНЫЙ / ГОЛУБОЙ / БЕЛЫЙ /ЖЕЛТЫЙ
ОБЛАСТЬ №1	
ОБЛАСТЬ №2	
ОБЛАСТЬ №3	
ОБЛАСТЬ №4	
ОБЛАСТЬ №5	
ОБЛАСТЬ №6	
ОБЛАСТЬ №7	
ОБЛАСТЬ №8	
ВОЗВРАТ	
4. ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ	
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	ВЫСОКА/НИЗКАЯ/СРЕДНЯЯ
ОБЛАСТЬ №1	
ОБЛАСТЬ №2	
ОБЛАСТЬ №3	
ОБЛАСТЬ №4	
ВОЗВРАТ	
5. ВИДЕОСТАНДАРТ	PAL / NTSC
6. ЯЗЫК	РУССКИЙ/АНГЛИЙСКИЙ/КИТАЙСКИЙ

- 7. ЗАГРУЗКА НАСТРОЕК ПО УМОЛЧАНИЮ**
- 8. ВЕРСИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**
- 9. СОХРАНИТЬ И ВЫЙТИ**
- 10. ВЫХОД**