

## Технические характеристики

Модель	J2000-Dvi30SHR720P (2,8-12)
Сенсор	1/3"SONY 1,3 Мегapixel CMOS
Пиксели (H×V)	1305(H) X 1049(V )
Разрешение	1000TV Line
Минимальная освещенность	0.01Lux F1.2 / 0Lux (ИК включен)
Дальность ИК	30 метров
Порог включения ИК	10 Lux
Контроль ИК	Авто
Сигнал/шум	Более 50dB
Развертка	2:1 чересстрочная
Синхронизация	Внутренняя
Электронный затвор	1/50s~1/100,000s
Гамма	0.45
Видео выход	1Vpp, 75 Ом
АРУ	Авто
Питание	DC12V(+/-10%)/450mA
Объектив	2,8-12 мм
Размеры (мм)	D131 x 93(H)
Вес (g)	800 грамм
Температура хранения	-30~+60°C RH95% MAX
Рабочая температура	-10~+50°C RH95% MAX

## Комплектность

No	Название	Количество
1.	Цветная антивандальная камера J2000-Dvi30SHR720P (2,8-12)	1
2.	Инструкция	1

## Инструкция по эксплуатации



**Купольная  
антивандальная цветная  
видеокамера высокого  
разрешения  
J2000-Dvi30SHR720P (2,8-12)**



**Внимание:**  
Перед началом эксплуатации  
изделия необходимо ознакомиться с  
инструкцией!

При неисправности не пытайтесь  
самостоятельно разобрать или починить  
видеокамеру. Передайте неисправное  
изделие Вашему продавцу.

Продавец :

## ОСОБЕННОСТИ

### \* Сенсор

1/3 SONY 1,3 Megapixel CMOS, 1000TVL

### \* Auto Gain Control (AGC)

Встроенная автоматическая регулировка усиления (APУ). Цветная камера может получить высокую четкость изображения в условиях низкой освещенности.

### \* Поддержка функции UTC

С помощью UTC контролера, Вы можете управлять OSD (экранном) меню по коаксиальному кабелю и настраивать параметры камеры.

## Подключение



## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

### 1 Нет изображения и нет питания

Возможно, отсутствует питание, проверьте питание. Проверьте правильность соединения Видеосигнала. Проверьте, что питание и сигналы доходят до камеры.

### 2. Изображение «прыгает».

Возможно, питание камеры поступает импульсами. Необходимо использовать соответствующее оборудование для стабильного питания камеры.

### 3. Цвет фона изображения меняется постоянно.

Электромагнитное поле флуоресцентных ламп вызывает изменение цвета. Это правильное явление для камер. Снижение количества флуоресцентных ламп или увеличение расстояния между камерами и флуоресцентными лампами может улучшить ситуацию. Использование синхронизации камер от сети может решить проблему.

### 4. Смазанность изображения слишком велика.

Питание камеры нестабильно. Соединительный кабель неправильно подключен или имеет высокое сопротивление.

## ВВЕДЕНИЕ

Благодарим за покупку данной камеры!

Надеемся, что данное изделие удовлетворит Вашим требованиям по цене и качеству, что позволит построить оптимальную CCTV-систему.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом эксплуатации изделия!



Для предотвращения пожара или удара электрическим током, не подвергайте камеру воздействию дождя или повышенной влажности.



Данный знак сообщает о необходимости обратить особое внимание.



Данный знак предупреждает пользователя о наличии неизолированного «опасного напряжения» внутри корпуса изделия, которое может иметь достаточную величину, чтобы составить риск поражения электрическим током.

	<b>ВНИМАНИЕ:</b> <b>НЕ ОТКРЫВАТЬ!</b>	
<b>ВНИМАНИЕ: Во избежание поражения электрическим током, не разбирайте изделие!</b>		

**ВНИМАНИЕ: Используйте только проверенный источник питания! Не соблюдение полярности или превышение номинального напряжения может привести к пожару!**



### ВНИМАНИЕ :

- Питание камеры, рабочая температура, полярность должно строго соответствовать заявленному в данной Инструкции .
  - От удара молнии используются устройства грозозащиты.
  - Для сохранения качества изображения и работоспособности камеры, соединительные кабели не должны быть очень большой длины (предварительно необходимо получить консультацию у технических специалистов).
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей
- Используйте изделие вдали от нагревательных элементов и батарей.



### Внимание:

- Обратите внимание, на рабочую температуру камеры. Избегайте ее использования при слишком высоких или слишком низких температурах. Рабочая температура -30 ~ +60. (Рекомендуемая рабочая температура -10 ~ +50.)
- Никогда не направляйте видеокамеру на солнце или яркий объект. В противном случае, это может повредить сенсор.
- Не устанавливайте камеру рядом с нагревательными приборами