



ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА TANTOS PRIME XL (ЦИФРОВОЙ)

Цветной монитор видеодомофона TANTOS PRIME XL имеет 4 видеовхода и предназначен для полнофункциональной работы с цифровым аудиодомофом типа RAIKMANN, MARSHALL, LASKOMEX и т.п.

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ



РАЗЪЕМЫ ВХОДОВ:



Для записи № квартиры необходимо:

-Включить питание в/домофона, дождаться прохождения теста (около 13 сек), затем успеть в течении 20 сек., нажать кнопку дважды



затем последовательно



и



Этими действиями включится режим записи № квартиры
 Затем 3 раза набрать номер квартиры, дожидаясь прохождения хотя бы одного звонка, затем его сбрасывая).

Номер квартиры будет запомнен видеодомофоном.

