

# Организация работы раздевалки в спорт клубе

---

Краткие характеристики режимов работы электронных замков для мебели Z-395/396:

**Режим "Фитнес"** – позволяет не привязывать ключ к определенному замку. Любой ключ может закрывать/открывать любой свободный шкафчик.

**Режим "Logic"** - позволяет не привязывать ключ к определенному замку. Любой ключ может закрывать/открывать любой свободный шкафчик. Записывать номер занятого шкафчика и уровень заряда батарей в ключ. Это очень удобно в тех случаях, когда пользователь забыл какой шкафчик он занял. Контроль за количеством занимаемых шкафчиков одним ключом (от 1 до 15 шкафов). Компьютерный учет и настройка замков.

**Режим "Обычный"** - традиционный режим для контроллера замка. Замок могут открыть только ключ(и), занесенные в память замка. (MAX 24шт.)

**Режим "Банковская ячейка"**- режим, эмитирующий логику работы банковской ячейки. Чтобы открыть замок необходимо поднести по очереди все ключи занесенные в базу контроллера. (MAX 24шт.)

# Сравнительная таблица режимов работы замка для шкафчика

Функции	Режимы работы			
	Фитнес	Logic	Обычный	Банковская ячейка
Любой ключ может закрывать/открывать любой свободный шкафчик	+	+		
Ограничения на количество занимаемых шкафчиков одним браслетом. Оператор сможет сам определять какое количество шкафчиков можно занять одним браслетом (от 1 до 15 шкафов)		+		
Настройки замка производить с помощью компьютера		+		
Компьютерный учет занятых/свободных шкафчиков на текущий момент		+		
Компьютерный учет времени прибывания в спорт клубе		+		
Функция инфотерминала (сообщает номер шкафчика, если клиент забыл)		+		
Запись уровня разряда батареек замка в браслет		+		
Шифрование. Защита от копирования браслетов		+		
Настройка замков и дальнейшая эксплуатация без использования компьютера	+		+	+

\* Для работы в режиме Logic необходимы специальные ключи с памятью стандарта **Temic**.

# Режим “Фитнес”




**1** Клиент получает бесконтактный браслет при покупке билета в спортзал (или в качестве абонемента на определенный период).



**2** В раздевалке все шкафчики, которые не заняты на текущий момент открыты, т.к. толкатель входящий в комплект замка, не позволяет закрыть дверцу шкафчика, если шкафчик ни кто не занял.



**3** Клиент может выбрать любой свободный шкафчик (и). Для этого необходимо поднести браслет к считывателю замка. Считыватель прочтет номер браслета, одновременно занесет его в свою память и выдвинет засов замка. Теперь шкафчик можно закрыть.



**4** Повторное касание этим же браслетом этого же считывателя: откроет шкафчик, удалит номер браслета из памяти, задвинет засов. Шкафчик свободен.



ПО Lock's Manager



Фломастер  
Типография



ПК



Адаптер  
RF-1996


# Режим “Logic”



**1** Клиент получает бесконтактный браслет при покупке билета в спортзал (или в качестве абонемента на определенный период).



**2** В раздевалке все шкафчики, которые не заняты на текущий момент открыты, т.к. толкатель входящий в комплект замка, не позволяет закрыть дверцу шкафчика, если шкафчик ни кто не занят.




**3** Клиент может выбрать любой свободный шкафчик (и). Для этого необходимо поднести браслет к считывателю замка. Считыватель запишет номер шкафчика в браслет и выдвинет засов замка. Теперь шкафчик можно закрыть.




ПО Lock's Manager




Фломастер  
Типография



**4** Повторное касание этим же браслетом этого же считывателя: откроет шкафчик, задвинет засов и занесет информацию о уровне заряда батареи в браслет. Шкафчик свободен.



**5** Если клиент забыл какой шкафчик он занял. Можно подойти к администратору и узнать номер шкафчика по предъявлению браслета.



**6** Запись уровня разряда батареек в браслет. В конце смены можно взять все браслеты, прогнать их через адаптер RF-1996, и узнать о состоянии батареек в замках.



ПК



Адаптер  
RF-1996


# Режим “Обычный”




**1** Клиент получает браслет с нанесенным на нем номером шкафчика при покупке билета в спорт зал.



**2** Клиент может занять только тот шкафчик номер, которого нанесен на браслете.



**3** Для этого необходимо поднести браслет к считывателю замка. Шкафчик откроется (если был закрыт). Сложить вещи и закрыть шкафчик.



**4** Повторное касание этим же браслетом этого же считывателя: откроет шкафчик. Шкафчик свободен.




# Режим “Банковская ячейка”




**1** Клиент получает браслет с нанесенным на нем номером шкафчика при покупке билета в спорт зал.



**2** Клиент может занять только тот шкафчик номер, которого нанесен на браслете.



**3** Для этого необходимо сторожу поднести свой браслет к считывателю и затем в течении 6 секунд клиент должен поднести свой браслет к этому же считывателю замка. Шкафчик откроется (если был закрыт). Сложить вещи и закрыть шкафчик.



**4** Чтобы открыть шкафчик, сторож и клиент должны по очереди (с интервалом не более 6 секунд) поднести свои браслеты к считывателю замка. Шкафчик откроется.

