

■ Спецификация

Модель	AD1-P23V12
Матрица	1/3" SONY Super HAD CCD II
Эффективных пикселей	PAL:752(H)×582(V) NTSC:768(H)×494(V)
Горизонтальное разрешение	700ТВЛ
Минимальная освещенность	0.001Lux 0Lux (с ИК LED вкл)
Сигнал/шум	Более 48dB
Система сканирования	2:1 interface
Синхронизация	Internal, Negative sync.
Электронный затвор	NTSC: 1/60s~1/100,000s, PAL: 1/50s~1/100,000s
Гамма	0.45
ИК подсветка	нет
ИК статус	ниже 10Lux на CDS
Включение ИК	CDS AUTO Control
Видео Выход	1Vpp, 75Ω
Авто усиление	Auto
Питание	DC12V(+/-10%)/350mA
Объектив	2.8-12мм Вариофокальный ручной
Размеры (мм)	∅ 127x 95(H)
Вес (г)	520
Температура хранения	-30~+60°C RH95% MAX
Рабочая температура	-10~+50°C RH95% MAX

■ КОМПЛЕКТАЦИЯ

No	Name	Model	Number
1.	Купольная камера с ИК (пластик)	AD1-P23V12	1
2.	Краткое руководство	AD1-P23V12	1

Поставщик:

Производитель: АХУСАМ, КИТАЙ

AD1-P23V12

Цветная купольная камера с ИК

AXU CAM

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

AD1-P23V12




Не пытайтесь разбирать камеру. Если камера не работает, пожалуйста, свяжитесь с Вашим поставщиком или с сервисным центром производителя.

■ КРАТКО О КАМЕРЕ

* Экранное меню

OSD SET MENU	LENS ОБЪЕКТИВ	MANUAL РУЧНОЕ	
		AUTO ABTO	TYPE:DC/VIDEO ТИП: DC/VIDEO
SHUTTER/ AGC ЗАТВОР/ АРУ	AUTO ABTO	HIGH LUMINANCE MODE:SHUT+AUTO IRIS/AUTO IRIS (РЕЖИМ ЗАТВОР+Авто IRIS/только авто IRIS)	BRIGHTNESS:0-255 ЯРКОСТЬ 0-255
		LOW LUMINANCE MODE:OFF/AGC При низком освещении вкл АРУ	BRIGHTNESS (яркость): ×0.25, ×0.5, ×0.75, ×1
		MODE:SHUT+AGC (режим Затвор + АРУ)	SHUTTER:(затвор) 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000
	MANUAL РУЧНОЙ	AGC (коэф. АРУ):6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 44, 88	
WHITE BAL БАЛАНС БЕЛОГО	ATW	SPEED/DELAY CNT/ATW FRAME/ENVIRONMENT СКОРОСТЬ/УПРАВЛЕНИЕ ЗАДЕРЖКОЙ/РАМКА АТВ/СРЕДА	PUSH/ANTI CR/PUSH LOCK/USER1/USER2/MANUL НАЖАТИЕ/АНТИЦВ.ПРОК/PUSH LOCK/ПОЛЬЗ.1/ПОЛЬЗ.2/ ВРУЧНУЮ
		BACK LIGHT OFF/BLC/HLC (РЕЖИМЫ КОМПЕНСАЦИИ ЦВЕТКИ)	
PICT ADJUST	MIRROR/BRIGHTNESS/CONTRAST/SHARPNESS/HUE/GAIN РЕЖИМЫ НАСТОЙКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (ЗЕРКАЛО/ЯРКОСТЬ/КОНТРАСТ/РЕЗКОСТЬ/ТОН/СИЛ)		
ATR	OFF ВЫКЛ		
	ON ВКЛ	LUMINANCE/CONTRAST ОСВЕЩЕН./КОНТРАСТНОСТЬ	
MOTION DET ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ	OFF ВЫКЛ		
	ON ВКЛ	DETECT SENCE/BLOCK DISP/MONITOR AREA/ AREA SEL/TOP/BOTTOM/LEFT/RIGHT ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ/БЛОК ДИСП/ЗОНА ОТОБР./ВЫБОР ЗОНЫ/ВВЕРХ/ВНИЗ/ ВЛЕВО/ВПРАВО	
PRIVACY ПРИВАТ ЗОНЫ	OFF ВЫКЛ		
	ON ВКЛ	AREA SEL/TOP/BOTTOM/ LEFT/RIGHT/ COLOR/TRANSP/MOSAIC ВЫБОР ЗОНЫ/ ВВЕРХ/ВНИЗ/ ВЛЕВО/ВПРАВО/ЦВЕТ/ПРОЗРАЧНОСТЬ/ МОЗАИКА	
DAY/NIGHT ДЕНЬ/НОЧЬ	COLOR ЦВЕТ		
	B/W Ч/Б	BURST:OFF/ON ВКЛ/ВЫКЛ РЕЖИМА	
	AUTO ABTO	BURST:OFF/ON ВКЛ/ВЫКЛ РЕЖИМА	DELAY CNT/DAY-NIGHT/NIGHT-DAY УПР.ЗАДЕРЖКОЙ/ДЕНЬ-НОЧЬ/НОЧЬ-ДЕНЬ
NR	NR	MODE:Y/C,OFF,Y,C (ШУМОПОДАВЛЕНИЕ)	
CAMERA ID	OFF/ON	ИДЕНТИФИКАТОР КАМЕРЫ	
SYNC	INT	СИНХРОНИЗАЦИЯ	
LANGUAGE ЯЗЫК	ENGLISH/CHINESS/JAPANESS/ESPANOL/PORTUGUES/ PYCCKNN/FRANCAIS/DEUISCH		
CAMERA RESET/BACK/EXIT/SAVE ALL СБРОС НАСТРОЕК КАМЕРЫ			

■ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



■ ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

1. Нет изображения после подачи питания

- Проверьте наличие питания 12В на камере с необходимой мощностью.
- Проверьте полярность подключения питания
- Проверьте правильность подсоединения кабеля подключения к регистратору/монитору.

2. Рябь на изображении

- Возможны помехи от некачественного источника питания.
- Наводки на кабель передачи видео.
- Неисправно периферийное оборудование или имеет стандарт не PAL

3. Постоянное изменение цветности изображения

- Флуоресцентные лампы освещения на объекте. Это нормальное поведение камеры.
- Для решения данной проблемы измените месторасположения камеры или проверьте правильность работы стартеров на лампах.
- Так же можно использовать внешнюю синхронизацию.

4. Картинка смазана или пропадает ночью

- Питания недостаточно для камеры.
- Кабель передачи имеет неправильное сопротивление, кабель питания неправильное сечение или длину.

■ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Поздравляем вас с покупкой камеры. Данное руководство пользователя подходит для **AD1-P23V12**. Используется последнее решение SHARP (CCD и чип). Камера может использоваться в самых разных решениях систем видеонаблюдения. Характеристики камеры соответствуют высоким параметрам оборудования. Крепление и функционал также удобны.

Используйте камеру в соответствии с законодательством Вашей страны.

Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию по эксплуатации, чтобы обеспечить надлежащее использование продукта.



Для предотвращения пожара или удара электрическим током не подвергайте камеру воздействию влаги.



Этот символ означает важные для использования устройства сведения. Обратите на информацию Особое внимание и не игнорируйте ее.



Этот символ означает вероятную возможность получения удара электрического тока. Будьте внимательны При монтаже и подключении устройства. Не касайтесь оголенных проводников, соблюдайте правила ТБ



ВНИМАНИЕ:
РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОУДАРА



ВНИМАНИЕ: для снижения опасности поражения электрическим током не разбирайте подключенное устройство и не снимайте крышку.

ВНИМАНИЕ: во избежание поражения электротоком и возникновения пожара используйте только совместимые источники питания



Заметки:

- Блок питания должен быть исправен и протестирован. Его выходное напряжение, ток, полярность напряжения и рабочая температура должны соответствовать требованиям камеры.
- Если есть опасность гроз и высокой концентрации статического электричества установите в тракте передачи грозозащиту.
- Для сохранения высокого качества изображения используйте соответствующий кабель передачи (коаксиальный) или альтернативные методы передачи (витая пара, оптика)